# **CITIZEN**

# 電波時計(デジタル電子音目覚まし時計)取扱説明書

#### ~ 製品の特長 ~

- ●標準電波を受信して正しい時刻に自動修正
- ●カレンダー・温度・湿度表示
- ●電子音アラーム機能

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

#### 発売元リズム時計工業株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12 http://www.rhythm.co.jp

CITIZEN はシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

(Y0809)

# - アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。つぎの記載事項と保証書をよく お読みの上、ご利用ください。

#### ●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品(電子回路など)は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。 ただし、外装部品(ケース類)の修理には、類似の代替品を使用したり、現品交換させていただく ことがあります。

#### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。 ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃·諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高 額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

#### ●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場 合は、お客様相談室にご相談ください。(保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。)

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたらお客様相談室にお問い合わせください。 お問い合わせに際しては、製品番号(型番) [8RZ090] をお伝えください。

て説明しています。(表示の一例です。)

お問い合わせ先 お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

# 安全にお使いいただくために(はじめにお読みください)


ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。


#### ■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生 じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説 明しています。

この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分し








この表示は、必ず実行していただく「強制」内 容です。







小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師 の治療を受けてください。



分解したり改造しないでください。故障の原因になります。



本製品は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

# 液晶表示板について



表示部が破損して液晶が手などについた場合は、石鹸でよく洗い流してください。口や目に入っ たときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。

# ■使用場所について



下記のような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- ●温度が+50℃以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。 ●温度が-10℃以下のところでは、プラスチックが劣化したり、電池の性能が低下することがあります。
- ●浴室など湿気が多いところ。 ●ほこりが多く発生するところ。
- ●テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。 磁力の影響で、時計の進みや遅れが生 じたり、止まることがあります。
- ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- ■温泉場など、ガスの発生する所。
- ●多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。
- ●プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りし たり、付着することがあります。

## おもな製品仕様

使用温度範囲 -10~50℃ (液晶表示可読温度範囲0~40℃) 時 間 精 度 表示精度

標準電波受信直後 ±1秒 標準電波を受信しない場合 平均月差 ±30 秒 (常温中のクオーツ精度) 使 用 電 池 単3形マンガン乾電池(JIS R6P) 2個

電池寿命約1年 アラーム:30秒/日、照明:3秒/日

標準電波受信により自動時刻修正 受信回数 1日8回 福島局 / 九州局自動選択

標準電波受信機能 ON/OFF切り替え ※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、

表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が濃 くなったり、ムラに見えることがあります。 ※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が

読みにくくなることがあります。 ※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 表示の切り替え 12時間 /24時間制表示切り替え

時刻、日付表示位置切り替え アラーム

アラーム精度:表示時刻に対して±0秒 4段階電子音(鳴り方が変化) スヌーズ機能(止めてもまた鳴る) オートストップ(自動停止) カレンダー

2007~2099年まで対応 温度表示

表示範囲 -9.9~+50℃

測定温度範囲内での精度 ±2℃

湿度表示

表示範囲 20~95% (温度5~50℃) 精度 ±10%

照明

ライトボタンを押すと約3秒液晶表示面を照明

# 付属品

単3形マンガン乾電池 取扱説明書・保証書

2個 本書

取扱説明書にそった正常な使用状態で、万が一保証期間 内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計をお買い上 げ販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。 尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限 するものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印 欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保存してください。

※品名·型番 ※保証期間 お買い上げ 月 日より 1年間 お客様ご氏名 ご住所 TEL( ※販売店所在地 ※店 名

本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

#### 保証について

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明 確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行す

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますの で、ご注意ください。

2.保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられ た場合。 3.お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。

など異常な衝撃による故障。または損傷。 5.天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの

6.お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。

8.電池の交換

- This guarantee is valid only in Japan. ご記入いただきました個人情報は、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

# 電波時計について

#### 電波時計とは

電波時計は、正確な時刻およびカレンダー情報 をのせた標準電波を受信することにより、自動 的に表示時刻を修正し正確な時刻をお知らせす る時計です。

#### 標準電波とは


標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知ら せするために、情報通信研究機構が運用してい

の誤差という「セシウム原子時計」によるもの 標準電波送信所は、福島県の「福島局: おおた

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒

かどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の 県境にある「九州局:はがね山標準電波送信 所しの2ヵ所あります。

送信所から約1200km離れた場所でも受信可



この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電 波を自動選択して受信します。

※標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。 (http://jjy.nict.go.jp)

#### (電池の正しい使い方) 電池のご注意

#### 電池のご使用上のポイント正しく使って事故をなくしましょう

- ●プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- ●種類の異なる電池を混ぜない。
- ●長期間使用しないときは電池を取り外す。
- ●古い電池と新しい電池を混ぜない。 ●時計が動いていても定期的に交換する。
- ●電池に表示されている使用推奨期間内に使う。 ●幼児の手が届かないところに置く。
- 電池の種類について

●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。

●電池を新しくするときは、全部取り替える。

合や正常に機能しないことがあります。 ●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちしま す。 ② アルカリとマンガン乾電池の混在使用は液もれの原因となりますのでおやめください。

●本製品は 電池の特性に合わせて設計されています。指定以外の電池では、製品仕様を満たさない場

- ●一般に充電式乾電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- ●一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。 (例. Panasonic オキシライド乾電池)

# 取り扱いについて

電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、つぎのことをお守りください。

- ●電池に傷をつけたり、分解しない。 ●電池を充電しない。
  - ●電池をショートさせない。
    - ●時計を使用しないときは電池を取り外す。

#### 注意 ●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。 液もれが起きてしまったとき



電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてくだ さい。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

もれた液に直接触れないでください。特にアルカリ乾電池には注意してください。

ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なとき 注意 はお買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

## 電池の寿命について

- ●付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになるこ
- とがあります。
- ●使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなることがあります。 ●買い置きの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿 命が短くなることがあります。

# 電池の廃棄

●お住まい地区自治体の指定にしたがってください。



火に入れると破裂の原因となり危険です。

## お手入れについて

- ●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、そ の後、からぶきしてください。
- ●ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しな いでください。

# 時計の廃棄

●お住まい地区自治体の指定にしたがってください。

## ( 静電気による誤作動について

静電気の影響により、正常に機能しなくなることがあります。このようなときはリセットボタンを 押してください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。

本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任 を負いません。

る場合は、この限りではありません。

1.保証書のご提示がない場合。

4.お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下

影響による故障、または損傷。 7.ご使用中に生じる外観上の変化 (ケース、ガラスなどの小キ


送料・出張料は、実費をお客様にご負担願います。

●部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記

載してあります。 ●この保証書は国内のみ有効です。

## 電波の受信範囲について

能です。ただし、受信範囲であっても電波障害( 太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/ 夜) あるいは地形や建物の影響など) により、 受信できないことがあります。




# 電池を入れて時刻を合せる

図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。



液晶の特性として、見る角度によって、見えにくくなっ たり、ムラに見えることがあります。この時計は、正面 およびやや上方から見たときに見やすくなります。



(操作部)

時刻 強制 リセット合わせ 受信 時刻/ 日付  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 

ボールペンの先などで押す。

# 【受信の流れと表示】

〈リセットボタンを押した直後〉



※電源投入直後およびリセットボタンを押した直 後は、2007年1月1日 午前12:00、アラーム 時刻 午前6:00に設定されます。

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせるときに は、電波を受信できない場合の「手動での時刻の合わ せ方」をお読みください。

電波を受信しやすい窓際などに置いてください。

- 裏ぶたを開ける
- ② 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を 入れると「ピー」と鳴ります
  - ※電池を逆向きに入れると液もれ、発熱、破裂の危 険があります。
- 切りでする。 マークが点滅し受信を開始します
  - ◎ 受信中はボタンに触れないでください。
- 4 裏ぶたを閉める
- 受信結果を確認する

受信は、最長で約21分行います。 受信マークで受信結果を確認してください。 ☞【受信の流れと表示】参照

#### 電波受信中のボタン操作について

電波の受信中に進むまたは戻るボタンを押すか、時刻 合わせボタンを約2秒間押し続けると、受信マークが消 灯し受信を中止します。

#### 受信マークの変化

電波の状態により変化します。(電波サーチ機能)

1~2分経過しても●または❷の受信状態が続 く場合は受信できません。場所を変えてリセット ボタンを押し、再度受信を開始させてください。

#### 電波を受信しにくい環境

つぎのような場所では受信できない場合や誤った 時刻を表示することがあります。

- ●工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障 害の起きる所
- ●金属製の雨戸やブラインドの近く
- ●ビルの地下など
- ●高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く
- ●朝夕の時間帯、雨天のとき
- ●家電製品やOA機器の近く
- ●スチール机等の金属製家具の上や近く



受信マークは受信成功後、24~25時間点灯

(受信に**成功**したときの表示例)

(受信に**失敗**したときの表示例)

受信マークが点灯し受信成功を示しても、電気的なノイズにより誤った時刻や日付を表示することがありま す。このようなときは、場所を変えてからリセットボタンを押し、再度受信を試みてください。

# 電波を受信できない場合

- ●朝までそのままにしておく
- 一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくと受信できる 可能性が高くなります。
- ●場所を変える/受信をやり直す

電波の受信しやすい窓ぎわや、電波の送信所(取扱説明書の日本地図を参考)に、なるべく時計の正面また は裏面が向くように置き直し、リセットボタンを押して結果を確認します。

受信できない場合は、下記の操作でで使用になれます。 操作例、2008年12月25日 午前10:37に合わせる

## ■ 手動での時刻の合わせ方

- (1)時刻合わせボタンを西暦年が点滅するまで約 2秒間押し続けます。
- (2)西暦年、月、日、時刻(時、分)の順に設定します。
- ▶ 進むまたは戻るボタンを押して数値を合わ せます。押してすぐ離すと1つ単位に変わり、2 押し続けると連続して変わります。 ▶時刻合わせボタンを押すとつぎのステップに
- 移ります。 ●電波受信機能が「ON」の場合、手動で時刻合
- わせをしても、自動受信を行い、受信に成功す ると時刻を修正します。

## ■ (D 電波受信機能のON/OFF操作)参照

- ●約30秒間ボタン操作をしないと、表示されてい る内容に設定して、手動時刻合わせを終了します。
- ●電波を受信できない場合は、平均月差±30秒に なります。
- ●時刻表示は12/24時間制がありますので、 時刻を合わせるときに注意してください。
- ●電波の受信中に時刻合わせボタンを約2秒間 押し続けると、受信を中止して時刻合わせ状態 になります。
- ●アラーム時刻またはアラームマークが点滅し ているときは、時刻合わせボタンを押しても、 切り替わりません。

#### 時刻 リセット合わせ (回) $\bigcirc$ $\bigcirc$ 0 0

戻るボタン進むボタン

- 時刻合わせボタン

ません。

EUUQ# 4.1.1.20.5° 38%

①時刻合わせボタンを約2秒間押し つづけます。 西暦年が点滅します。

②進むまたは戻るボタンで「年」を 「2008」に合わせます。時刻合わ

せボタンを押して確定します。

③進むまたは戻るボタンで「月」を <u> 2008</u> 12 | 1.A 205 | 38 %

「12」に合わせます。 時刻合わせボタンを押して確定し ます。



④進むまたは戻るボタンで「日」を 「25」に合わせます。 時刻合わせボタンを押して確定し



⑤進むまたは戻るボタンで「時」を 「10」に合わせます。時刻合わせ ボタンを押して確定します。



⑥進むまたは戻るボタンで「分」を 「37」に合わせます。このとき進 むまたは戻るボタンを押すたびに 秒は「00」秒に設定されます。 時刻合わせボタンを押して設定 を終わります。

# 2. アラーム機能の使い方 アラーム時刻の合わせ方

# 12,25,# 20.5 8 38 %

 $| \bigcirc \bigcirc$ 

アラームマーク-

アラーム設定時刻のとき

鳴らす

止める

鳴らさない

アラーム時刻を午前6時20分に合わせる。

アラームのON/OFF設定

◆午前/午後の表示に注意

戻る 進む ÕÕ

表示されていない場合は24時間制の表示です。

点滅します。

変わります。 ③アラーム時刻合わせを終わる

**進むまたは戻るボタン**を押してすぐに離すと、1

分進んだり戻ったりします。押しつづけると早く

「アラーム」の文字が点灯し、アラーム時刻が

およそ5秒間ボタン操作をしないと、現在時刻 または日付表示に切り替わります。

# (アラーム設定時刻の確認方法)

①進むまたは戻るボタンを押す

②アラーム時刻を合わせる

アラームスイッチ ON : 設定時刻にアラームが鳴る

OFF から ON にしてください。

▶アラームマーク ((●)) が点灯。 ▶アラーム設定時刻を約3秒間点滅表示します。 アラーム時刻は常時表示されません。アラーム 時刻を確認するときには、アラームスイッチを

アラームスイッチ OFF: アラームを止める、鳴らさない は、「アラーム」が表示 ▶アラームマークが消灯します。

## **アラーム音の試聴** ···············(アラームモニターボタン)

12/24H アラーム 切替 モニター アラームモニターボタンを押すとアラーム音が約2分間鳴ります。 - **アラーム** ・**モニターボタン** 鳴っているときに再度アラームモニターボタンを押すと停止します。

#### **アラームオートストップ機能……**(アラーム自動鳴り止め)

鳴っているアラームを放置すると約2分間で終了します。

されます。

## スヌーズ機能………………(止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、時計上部にあるスヌーズボタンを押すと、アラームマーク (\*\*) が点滅 し、約5分間アラームが停止し、また鳴り出します。この操作は7回まで繰り返すことができます。8回 目にスヌーズボタンを押すとアラームは停止し、アラームマーク(101)は点灯表示になります。

## アラームご使用上の注意

アラームマーク (・) が点灯しているときは、アラームスイッチがOFFにされるまで毎日アラー ムが鳴ります。

#### | **電池の交換について** 早めに交換して液もれを防ぎましょう



電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあり ます。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、つぎのことをお守りください。

- ●液晶表示が薄くなったり、アラーム音が鳴らな くなったときは、すべて新しい電池に交換する か、電池を取り出す。
- ●マンガンとアルカリ乾電池を混ぜて使用しない。
- ●動いていても1年に1回定期的に交換する。
- ●電池の⊕⊖を逆に入れない。

# 🙆 表示面の照明

時計上部にあるスヌーズボタンは、ライトボタンを兼ねていますので、ボタンを押すと表示面が約3秒間 照明されます。照明時は正面やや上方より見てください。他の方向から見ると読めないことがあります。

#### ⑮ 表示の切り替え 12/24切替ボタン、時刻/日付切替ボタン

## 時刻/日付優先表示切り替え

時刻/日付切替ボタンを押すと、時刻と日付の表 示位置を切り替えることができます。

## 12/24時間制表示切り替え

12/24H切替ボタンを押すと、午前/午後 表示付きの12時間制と24時間制が切り替わ

つぎのようなときは表示の切り替えができません。

- ●電波の受信中
- ●アラームが鳴っているときやスヌーズ中
- ●アラーム時刻や現在時刻を設定しているとき

# 時刻 / 日付切替ボタン -〈時刻優先表示〉 12,25.\*|20.5%|38%|

 $\bigcirc$ 

**①** 

〈日付優先表示〉 "10:37 III|20s®38%

└ 12/24H 切替ボタン

時刻/ 12/24H アラーム 日付 切替 モニター

 $\bigcirc$ 

〈12時間制〉 12,25.末20.5毫38%

〈24時間制〉 

## @ 温度・湿度表示

センサーが時計内部にあるため、時計周囲の温度・湿度を反映するまでには時間がかかります。 測定範囲を超えたときの表示とその意味

温度「##.#」50℃より高温「!L.L 」-9.9℃より低温

湿度「HH」95%より多湿 「LL」20%未満 「--」測定不可(湿度は温度が5~50℃のときに測定可能) 選本製品は室内用ですので、室内の温湿度計測以外の目的では使用できません。また厳密な温湿度 管理を行う用途には適していません。

# (標準電波の送信停止について)

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準 電波の送信が停止することがあります。標準電波 の送信状況については「情報通信研究機構」のホー ムページをご覧ください。

# 海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。 海外でご使用になるときには、電波受信機能をOFFに して手動で時刻を合わせてお使いください。受信機能 がONの状態では、まれに日本の標準電波を受信したり、 ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。

受信機能 ON (有効にして受信を開始する)

**戻るボタン**を押しながら、**リセットボタン**を押す

と「ピー」と鳴って受信を開始します。その後に

戻るボタンを離してください。標準電波を定期

# ◉ 電波受信機能のON/OFF操作

## 受信機能 OFF (無効にして手動で時刻を合わせる)

リセットボタンをおよそ1秒間隔で3回押してください。 ○「ピー」と鳴ってから押してください。

○3回目は「ピー」と鳴りません。

○日付および時刻は手動で合わせてください。

的に受信して標準時刻に合わせます。 ◎操作のタイミングによっては、ON/OFFが切り替わらないことがあります。このようなときには操

## 📵 強制受信とリセット操作

作を繰り返してください。

# 強制受信ボタン

場所を移動したときなどに、受信を試みたいときに使 います。受信に失敗しても時刻は継続して表示します。 つぎのようなときは受信を開始しません。

●アラームが鳴っているときやスヌーズ中

●手動でアラーム時刻または時刻を設定している最中

# リセットボタン

電池を入れた直後や静電気などにより誤作動 したときに押します。 リセット直後は、2007年1月1日午前12:00、

アラーム時刻は午前6:00に初期化されます。 受信機能が ON のときは、受信を開始します。

●受信機能がOFFのときは、強制受信ボタンまたはリセットボタンを押しても受信を開始しません。